



Vie Respiratorie  
FACCIALI FILTRANTI

# Mandil K FFP2/V Combi NR D





a LEONARDO company

Dispositivi Protezione Individuale D.P.I. srl  
Direzione e coordinamento di Leonardo S.p.A.  
Via di Cervara 42-00155 Roma Italia; tel. +39 06 2270051;  
dpi@dpisekur.com; dpisrl@pec.it; www.dpisekur.com



Vie Respiratorie  
FACCIALI FILTRANTI

# Mandil K FFP2/V Combi NR D

Nuovo facciale filtrante antipolvere della linea monouso Mandil K, costituito da una conchiglia anatomica termoformata, multistrato che consente una filtrazione progressiva ed un confortevole contatto con la pelle. L'uniforme aderenza sul viso dell'utilizzatore è assicurata dalla doppia bardatura elastica.



## DESCRIZIONE

Marcatura MANDIL K:

- **NR:** il facciale filtrante non è riutilizzabile, può essere utilizzato per un singolo turno di lavoro (massimo 8 ore).
- **D:** il dispositivo è conforme alla prova di intasamento con polvere di dolomite.

**Protezione contro particolati solidi (polveri) e liquidi (nebbie) in concentrazione fino a 10 volte il TLV;**

- capacità di arresto di odori non tossici né nocivi né irritanti;
- conformità alla Norma EN 149:2001+A1:2009 - FFP2 NR;
- efficienza maggiore o uguale 94%;

## CARATTERISTICHE

**Doppia bardatura nucale costituita** da elastici tessili termosaldati, di colore blu

**Conchiglia anatomica**, morbida, costituita da materiale multistrato, mascherina completamente LATEX FREE, per evitare irritazioni sulla pelle



**Valvola di espirazione blu**

## PRESTAZIONI



Leggerezza



Adattabilità al volto



Facilità di indossamento



Robustezza



Vita utile



## I CAMPI DI APPLICAZIONE



Petrochimico



Settore Industriale



Industria Chimico-Farmaceutica

## RESISTENZA RESPIRATORIA

Il facciale risponde alla Norma EN 149:2001+A1:2009, assicura protezione contro particolati solidi (polveri) e liquidi (nebbie) con un'efficienza contraddistinta dalla sigla FFP2, resa facilmente riconoscibile dal colore blu degli elastici:

PROVA	FFP1
Massima perdita totale verso l'interno	<8%
Massima penetrazione attraverso il materiale filtrante	<6%
Massima concentrazione di anidride carbonica nell'aria inspirata	<1%
Resistenza inspiratoria a 30 l/min.	<0,7 mbar
Resistenza inspiratoria a 95 l/min.	<2,4 mbar
Resistenza espiratoria a 160 l/min	<3 mbar

## AVVERTENZE PER L'USO, LIMITAZIONE D'USO E STOCCAGGIO

la mascherina **Mandil K FFP2 COMBI NR D** non deve essere usata per la lotta antincendio. Questo tipo di respiratore non fornisce ossigeno. Non usare in ambienti esplosivi. Uso limitato a personale qualificato e correttamente addestrato. La tenuta sul viso non è ottenibile se il respiratore è indossato da persone con barba lunga o mai rasata..

### NON USARE QUESTI RESPIRATORI O NON ENTRARE NÉ PERMANERE IN ZONE DOVE:

- La concentrazione d'ossigeno è inferiore a 17%;
- I contaminanti sono sconosciuti o di immediato pericolo per la salute o la sicurezza;
- La concentrazione dei contaminanti eccede i valori limite prescritti dalle vigenti leggi o il TLV moltiplicato per il fattore nominale di protezione;
- Vi è presenza di gas e/o vapori in concentrazione superiore al TLV.

## QUANTITÀ

- La scatola di cartone leggero in cui il prodotto viene fornito ne costituisce appropriato contenitore per il trasporto.
- Confezioni da 12 pezzi (Q.tà minima ordinabile imballo 240 pezzi o multipli)

## MISURE PRODOTTO

- Taglia unica

## PROCESSO DI STERILIZZAZIONE ADOTTATO

- Nessuno

## CODICE ARTICOLO

4429125